

grospol

+

iOO ELITE 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI



CZĘŚCI MONTAŻOWE




KLUCZ
IMBUŠOWY




ETAPY MONTAŻU


KROK 1




KROK 2



KROK 3



KROK 4



KROK 5



FUNKCJE JOYSTICKA

POCHYLENIE
OPARCIAWYSOKOŚĆ
SIEDZISKAGŁĘBOKOŚĆ
SIEDZISKA

ZAGŁÓWEK 3D

3D

2D

1D

REGULACJA WYSOKOŚCI OPARCIA

4 STOPNIE

REGULOWANY PROFIL ŁĘDŹWIOWY 6D

SIŁA OPORU

BLOKADA WYBRANEJ POZYCJI

ODBŁOKOWANIE

REGULACJA SIŁY OPORU OPARCIA

SIŁA
OPORU

REGULACJA KĄTA UJEMNEGO

ODBŁOKOWANIE

2°

6°

PODŁOKIENNIKI 5D+

WYSOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ
NAKLADKIODLEGŁOŚĆ
OD SIEDZISKA

KĄT POŁOŻENIA

UNIESIENIE
PRZEDNIEJ CZĘŚCI

BEZPRZEWODOWE STEROWANIE

LEWY PODŁOKIENNIK

POCHYLENIE
OPARCIAWYSOKOŚĆ
SIEDZISKA

* Podczas bezprzewodowego sterowania joystick powinien być ustawiony w pozycji początkowej

PODNOŻEK

ODBLOKOWANY
ZABLOKOWANY

WIESZAK NA ODIĘŻ

SKŁADANIE

ZASADY KONSERWACJI AKUMULATORA

- 1 Przed pierwszym użyciem należy usunąć folię izolacyjną.
- 2 Wyjmij akumulator i ładuj go przez 4 godziny.

Naciśnij przycisk, aby wyjąć akumulator.