





PL Instrukcja montażu ALTO 102




Dane techniczne	
Max. Obciążenie	125KG
Zakres wysokości	635-1285mm
Zakres szerokości	1100-1900mm

Informacje o produkcie

Akcesoria montażowe




Przygotuj przed montażem



Spis części montażowych:	
Nr	Część
①	Stopa x2
②	Noga x2
③	Podbłatowa belka nośna x1
④	Wsporniki boczne x2
⑤	Maskownica kabli x1
⑥	Panel sterowania x1
⑦	Kabel zasilający x1

Instrukcja montażu



Etapy montażu

KROK 1

Montaż wsporników

A x4

F 4x4

KROK 2

Montaż blatu

B x4

E x12

lub

F 4x4

przygotuj

1

Poluzuj

Rozsuń

Dokręć



2

Kolejność montażu śrub

Dokręć



KROK 3

Montaż nóg




KROK 4

Montaż panelu sterowania





KROK 5

Podłączenie przewodów




KROK 6

Montaż stóp



KROK 7

Montaż maskownicy kabli



Uwaga

- 1.Zasilacz: AC100V-240V, 50/60Hz
- 2.Temperatur otoczenia do użytkowania: 0-40°C
- 3.Odłącz zasilanie przed czyszczeniem. Przecieraj biurko wilgotną ściereczką, uważając, aby wilgoć nie dostała się do środka poszczególnych elementów, a także, aby nie poluzować złączy.
- 4.Skrzynka elektryczna zawiera elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, przewody itp., dlatego należy ją utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska każdego kraju, a nie z odpadami domowymi.
- 5.Sprawdź dokładnie wszystkie elementy przed użyciem, aby móc przeprowadzić prawidłowy i kompletny montaż.
- 6.Zapoznaj się z instrukcją montażu i obsługi przed pierwszym użyciem.
- 7.Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru dorosłych w pobliżu produktu. Dzieciom nie wolno bawić się produktem z powodu nieprzewidzianych wydarzeń podczas zabawy. Wszelkie niebezpieczne konsekwencje wynikające niewłaściwego użytkowania produktu nie będą ponoszone przez producenta.
- 8.Niewielki hałas spowodowany przez pasek klinowy lub układ hamulcowy nie będzie miał żadnego wpływu na użytkowanie produktu.
- 9.Materiały żrące lub ściernie są zabronione do czyszczenia sprzętu. Przed czyszczeniem upewnij się, że używany środek czyszczący nie zanieczyszcza środowiska.
- 10.Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, tylko jeżeli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją możliwe zagrożenia.
- 11.Czyszczenia i konserwacji przedmiotu nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- 12.Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć ewentualnego zagrożenia.
- 13.Upewnij się, że w twoim środowisku pracy nie ma żadnych źródeł zagrożeń. Nie rozrzucaj narzędzi wokół. Zawsze ostrożnie obchodź się z materiałami zasilającymi, aby uniknąć ewentualnych zagrożeń. Plastikowa torba może stwarzać ryzyko zadławienia dla dzieci.
- 14.Zachowaj oryginalne opakowanie w razie konieczności przetransportowania przedmiotu w przyszłości.

Usuwanie ewentualnych błędów

Następujące wskazówki będą pomocne aby wykryć i wyeliminować ewentualne błędy lub usterki. Jeżeli na liście nie znajdziesz błędu, który napotkałeś, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. Jedyne producent może naprawiać wszelkie błędy i usterki.

Problem	Rozwiązanie
Wyświetlacz nie działa	Overte správne zapojenie všetkých káblov.
Spowolnienie prędkości regulatora wysokości	Overte, či nie je stôl preťažený, max. zaťaženie 120 kg
Biurko samo się obniża	
Samoczynny reset	Reset
Regulacja wysokości działa tylko w górę lub tylko w dół	
Regulacja wysokości nie działa prawidłowo	
Biurko nie może się podnieść	Uruchom ponownie po 18 min. poprzez podłączenie do prądu.
Przeciążenie (cykl pracy: max. 2 min. włączone / 18 min. wyłączzone)	

Utylizacja odpadów



Oznakowanie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi domowymi odpadami. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, poddawaj je odpowiedzialnemu recyklingowi, aby promować zrównoważone wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotów odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiony został produkt. Sprzedawca może przekazać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska punktu recyklingu.